



NYX 330 WALL INSTRUCTIONS

18 lbs



The installer must ensure to use proper means; rawplugs, screws, and expansion bolts (Not provided) to secure the luminaire to the wall material.

The installer must if necessary reinforce the wall structure by adequate means.

The installer must seal the back of the wall flange to the wall with a bead of silicone.

Accommodates a 4"X2" HANDY BOX 1-7/8" DEEP

L'installateur doit s'assurer d'utiliser les moyens appropriés ; chevilles, vis et boulons d'expansion (non fournis) pour fixer le luminaire au matériau du mur.

L'installateur doit, si nécessaire, renforcer la structure du mur par des moyens adéquats.

English

Open the diffuser using a 5 mm hex key(1). If required, the diffuser can be removed from its base in horizontal position.

Demount the reflector as shown in fig. 2: Loosen the screws (2) by 0,2-0,4 in and remove the reflector.

Disconnect the plug and loosen the screws (5) to separate the wall box (4) from the fitting.

Connect the wires.

Position the flange (6) between the wall box (4) and the wall as you prepare for mounting.

Mount the box on the wall. Refer to fig. 4 for proper distances.

Ensure the star washers are on screws (5), reconnect the plug, and secure the fitting using a 5 mm hex key.

Reattach the reflector and secure it.

Close the diffuser using a 5 mm hex key (1).

Français

Ouvrez le diffuseur à l'aide d'une clé hexagonale de 5 mm (1). Si nécessaire, le diffuseur peut être retiré de sa base en position horizontale.

Démontez le réflecteur comme indiqué sur la figure 2 : Desserrez les vis (2) de 5 à 10 mm et retirez le réflecteur.

Déconnectez la prise et desserrez les vis (5) afin de séparer la boîte murale (4) de l'applique.

Montez la boîte sur le mur. Les distances sont indiquées sur la figure 4.

Vérifiez les rondelles étoilées sur les vis (5), connectez la prise et serrez l'applique à l'aide d'une clé hexagonale de 5 mm.

Remontez le réflecteur et serrez-le.

Fermez le diffuseur à l'aide d'une clé hexagonale de 5 mm (1).

* See separate maintenance document for details.